ROAME
Special Cycles



Nieuw Easy Function display instellen art. 101036

Schakel display aan door de knop aan de rechter zijde 2 sec. ingedrukt te houden.

Open het menu door de + en - knop tegelijk 2 sec. ingedrukt te houden.

menu opent nu

De snelheid knippert, selecteer de juiste snelheid met de + knop en de - knop.
Bevestig deze met de aan/uit knop.
Vervolgens knippert de wielmaat, selecteer met de +/- knop de juiste wielmaat en bevestig deze met de aan/uit knop.

Alle 2 de gegevens zijn nu ingesteld. snelheid en wielmaat

Ga uit de instellingen door de aan/uit knop weer 2 sec. ingedrukt te houden.

Display is ingesteld!