



1. Nieuw LCD display V4 instellen

2. Schakel display aan door de knop bovenop het display 3 sec. ingedrukt te houden.

LET OP: direct dien je binnen 10 sec. de knop onderaan het display 2 sec. ingedrukt te houden. Het 'SETTING MENU' opent nu.

3. Open het "BASIC SETTING" menu en stel alleen de volgende gegevens in:

- Unit -> Metric
- Set time -> Klok tijd -> bevestig door knop onderaan display 2 sec. ingedrukt te houden.

Ga d.m.v. "EXIT" uit de 'BASIC SETTING' menu.

4. Ga in het hoofdmenu door naar "ADVANCED SET"

Je dient een code in te geven deze is:

**2422** en bevestig deze met de knop onderaan het display.

5. Stel alleen de volgende gegevens in:

- Wheel diameter -> wielmaat
- Speed limitation -> max. snelheid

6. Houd de knop onderaan het display 2 sec. ingedrukt en het display is nu ingesteld.