

Montage-instructie

voor Runner handbike & E-bike

Stuur stabilisator V4

Benodigdheden:

- Stuur stabilisator set V4 (incl. stuur-elastiek) _____ art.nr. 103018



1. meegeleverde nokken, klamschaal en elastiek (niet op afbeelding)

2. demonteer de achterplaat van de voorvork



3. bevestig de nok (zonder klamschaal) aan het middelste gat aan de achterplaat

4. bevestig de klamschaal in onderste positie op de sturbuis



Zie voor meer montage-instructies:
www.roam.nl/technische-documenten

Hier vind je ook instructie over het monteren van een stuurelastiek.

5. monteer het stuurelastiek, 4 windingen om elke nok