Overzicht hulpaandrijvingen i.c.m. ROAM-aankoppelbikes

Let op voor alle systemen geldt; volledig uitschakelen bij gebruik aankoppelbike

	*Handbike**	*E-bike*	*E-bike Mini*	*CCF***	*Connect****	**opmerking**
Lightdrive	✓	✓	✓	✓	✓	accu wordt mogelijk verplaatst
E-Motion M25	✓	✓	✓	✓	✓	hulpaandrijving uitschakelen; max 20km/h, in bochten max 15km/h
E-Motion Duo Drive	✓	✓	✓	✓	✓	hulpaandrijving uitschakelen; max 20km/h, in bochten max 15km/h
E-Fix	✗	✗	✗	✗	✓	advies; geen gebruik mogelijk i.c.m. aankoppelbike
Smartdrive	✓	✓	✓	✓	✓	advies; hulpaandrijving demonteren bij gebruik aankoppelbike
Smoov	✓	✓	✓	✓	✓	advies; hulpaandrijving demonteren bij gebruik aankoppelbike
E-Move (Heavy Duty)	✓	✓	✓	✓	✓	hulpaandrijving uitschakelen, vrijloop activeren, stekkers demonteren; max 15km/h
E-Drive (Heavy Duty)	✓	✓	✓	✓	✓	hulpaandrijving uitschakelen, vrijloop activeren, stekkers demonteren; max 15km/h
Empulse Wheeldrive	✗	✗	✗	✗	✓	advies; geen gebruik mogelijk i.c.m. aankoppelbike
Empulse R90	✓	✓	✓	✓	✓	advies; hulpaandrijving demonteren bij gebruik aankoppelbike
Empulse M90	✓	✓	✓	✓	✓	hulpaandrijving uitschakelen, snelheid reduceren in bochten
Yomper	~	~	~	~	~	alleen i.c.m. Klick-Fix koppeling mogelijk

**hieronder vallen: Runner, Runner Elektro, Runner Kids, Runner Kids Elektro, Racer Road, Racer Cross*
***Connect Carrier Family*
****hieronder vallen: Connect Offroad, Connect Kid*

Raadpleeg altijd de fabrikant van het betreffende product voor de meest actuele informatie.
Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.